

# Benutzerhinweis für Softschäkel im Bodenzug nach DIN 30754



## Sicherheitshinweise / Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- die Zugleistung der Winde darf nicht höher sein als der auf dem Label stehende FTF-Wert. Der FTF-Wert kennzeichnet die zur Zuglast der Winde passenden Softschäkel. FTF=Forest Tractive Force
- dieser Softschäkel ist nur für den Bodenzug geeignet und darf nur von unterwiesenen und beauftragten Personen verwendet werden
- Einsatz in Chemikalien kann den Softschäkel zerstören
- Reinigung nur mit Wasser
- geknotete oder ablegereife Softschäkel dürfen nicht verwendet werden
- vor Belastung sicherstellen, dass der Schäkel korrekt geschlossen ist
- nur direkt und mit dafür zugelassenen und passenden Winden und Anschlagmitteln verwenden
- **Achtung:** Beim Riss können Teile in Zugrichtung fliegen

## Aufbau und Funktion:

- ein aus einer Kunststofffaser bestehender Softschäkel zur Verbindung zweier Punkte. Z.B. Anschlagmittel
- an einem Ende befindet sich ein massiver Diamantknoten, der durch eine Schlaufe geführt wird. Hierdurch bildet sich eine Endlosschlinge, die die Funktion eines Schäkels hat.

## Prüfung und Wartung:

- der Softschäkel muss regelmäßig (frühestens vor Arbeitsbeginn) auf Beschädigungen geprüft werden

## Ablegehinweise:

- Bruch einer Litze in einem Seilstrang oder Beschädigung von mehr als 10 % des Materials sämtlicher Litzen in einem Strang
- Anschmelzungen der Litzenoberfläche durch Hitzeeinwirkung und dadurch entstehende Verbrennungen, Verschmorungen und Versprödungen
- Einfluss von Chemikalien

## Hersteller

Grube KG  
Hützeler Damm 38  
29646 Bispingen  
Telefon 0 5194/900-0  
[www.grube.de](http://www.grube.de)