

Benutzerhinweis für Rundschnur im Bodenzug nach DIN 30754



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Sicherheitshinweise:

- die Zugleistung der Seilwinde (in Tonnen) darf nicht höher sein, als der auf dem Label stehende FTF-Wert
- diese Rundschnur ist nur für den forstlichen Bodenzug geeignet und darf nur von unterwiesenen Personen verwendet werden
- die auf dem Label angegebenen Zuglasten und Ablängwinkel dürfen nicht überschritten werden. Die jeweilige Anschlagart auf dem Etikett ist zu beachten
- die Rundschnur vor jedem Einsatz auf Schäden überprüfen
- Verwendung nur im Temperaturbereich -40°C bis $+80^{\circ}\text{C}$
- Reinigung nur mit Wasser. Chemikalien können die Rundschnur zerstören
- geknotete oder ablegereife Rundschnuren dürfen nicht verwendet werden
- unsachgemäßer Umgang mit Rundschnuren stellt eine Gefahr für das Leben von Personen und Gütern dar
- die Bezeichnung FTF kennzeichnet die zur Zuglast der Winden passende Rundschnur (z. B. FTF 8,5 = 8,5 t maximale Zugleistung der Seilwinde). FTF = Forest Tractive Force
- im geschnürten Gang darf die Vernähung an den Schlaufen nicht übereinanderlappen. In solchen Fällen muss ein dünnerer Anschlagpunkt oder eine längere Rundschnur verwendet werden
- ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch oder eine Veränderung der Rundschnur ist unzulässig

Aufbau und Funktion:

- geeignete Rundschnuren, Anschlagpunkte und Anschlagart auswählen
- bei scharfen Kanten dürfen die Rundschnuren nur mit geeigneten Kantenschonern verwendet werden
- Rundschnuren sollen mit ihrer ganzen Breite tragen

Prüfung und Wartung:

- Überprüfung auf Schäden vor jedem Arbeitsbeginn und einmal jährlich durch eine sachkundige Person.

Ablegehinweise:

- Hinweislabel fehlt, ist abgerissen oder unleserlich
- Quer- oder Längsschnitte im Mantel und in der Vernähung von mehr als 10 %
- Verletzung/Sichtbarkeit des tragenden Rundschnurengarngeleges
- Schäden an der Vernähung z. B. durch Quetschung, Schnitte oder Hitze
- beschädigte oder verformte Beschlag-/Anschlagteile fördern die Ablegereife
- Rundschnuren können nicht repariert werden. Bitte senden Sie die Rundschnur ggf. zur Überprüfung an den Hersteller

Hersteller

Grube KG
Hützeler Damm 38
29646 Bispingen
Telefon 0 5194/900-0
www.grube.de